

Прайс-лист КубаньКлимат Демонтаж Мульти сплит-система krasnodar

Спеццена на демонтаж (при монтаже)

Наружный блок

Мощность до 36 BTU (10.5 кВт) — **2100 руб.**

Мощность свыше 36 BTU (10.5 кВт) — **2800 руб.**

Внутренний блок

Мощность 7 BTU (2.1 кВт до 21 м²) — **2700 руб.**

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **3000 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **3300 руб.**

Мощность 14 BTU (4.1 кВт до 42 м²) — **3600 руб.**

Мощность 18 BTU (5.3 кВт до 54 м²) — **3900 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **4200 руб.**

Мощность 32 BTU (9.4 кВт до 94 м²) — **4500 руб.**

Демонтаж мульти-сплит систем

Наружный блок

Мощность до 36 BTU (10.5 кВт) — **4200 руб.**

Мощность свыше 36 BTU (10.5 кВт) — **5600 руб.**

Внутренний блок

Мощность 7 BTU (2.1 кВт до 21 м²) — **8100 руб.**

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **9000 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **9900 руб.**

Мощность 14 BTU (4.1 кВт до 42 м²) — **10800 руб.**

Мощность 18 BTU (5.3 кВт до 54 м²) — **11700 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **12600 руб.**

Мощность 32 BTU (9.4 кВт до 94 м²) — **13500 руб.**

Дополнительные работы

Сохранение фреона при демонтаже — **1500 руб.**

Спеццена установки (при покупке)

Наружный блок

Мощность до 36 BTU (10.5 кВт) — **5600 руб.**

Мощность свыше 36 BTU (10.5 кВт) — **6650 руб.**

Внутренний блок

Мощность 7 BTU (2.1 кВт до 21 м²) — **3000 руб.**

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **3300 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **3600 руб.**

Мощность 18 BTU (5.3 кВт до 54 м²) — **4200 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **4500 руб.**

Мощность 32 BTU (9.4 кВт до 94 м²) — **4800 руб.**

Дополнительные работы

Установка помпы (дренажного насоса) — **от 3500 руб.**

Установка мульти-сплит систем

Наружный блок

Мощность до 36 BTU (10.5 кВт) — **8000 руб.**

Мощность свыше 36 BTU (10.5 кВт) — **9500 руб.**

Внутренний блок

Мощность 7 BTU (2.1 кВт до 21 м²) — **6500 руб.**

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **7150 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **7800 руб.**

Мощность 18 BTU (5.3 кВт до 54 м²) — **9100 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **9750 руб.**

Мощность 32 BTU (9.4 кВт до 94 м²) — **10400 руб.**

Перенос мульти-сплит систем

Перенос наружного блока

Мощность до 36 BTU (10.5 кВт) — **7700 руб.**

Мощность свыше 36 BTU (10.5 кВт) — **9450 руб.**

Перенос внутреннего блока

Мощность 7 BTU (2.1 кВт до 21 м²) — **9500 руб.**

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **10500 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **11500 руб.**

Мощность 14 BTU (4.1 кВт до 42 м²) — **12500 руб.**

Мощность 18 BTU (5.3 кВт до 54 м²) — **13500 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **14500 руб.**

Мощность 32 BTU (9.4 кВт до 94 м²) — **15500 руб.**

Материалы

Фреоновая трасса

Медная труба 1/4 + 3/8 - мощность 7-12 BTU — **1650 руб./м**

Медная труба 1/4 + 1/2 - мощность 13-18 BTU — **2100 руб./м**

Медная труба 1/4 + 5/8 - мощность 24-36 BTU — **2500 руб./м**

Медная труба 3/8 + 5/8 - мощность 36-42 BTU — **2900 руб./м**

Медная труба 3/8 + 3/4 - мощность 48-60 BTU — **3200 руб./м**

Медная труба 1/2 + 3/4 - мощность 60-70 BTU — **3400 руб./м**

Крепёж и защитные элементы

Кронштейны для наружного блока — **от 1500 руб./пара**

Подвесы для внутреннего блока — **1000 руб.**

Коммуникации и кабель-каналы

Дренажная трубка — **200 руб./м**

Сетевой кабель — **200 руб./м**

Декоративный короб 60x60 — **от 750 руб./м**

Декоративный короб 16x16 — **от 350 руб./м**

Прочие элементы

Помпа дренажная — **от 3500 руб.**

Высотные работы

Альпинист — **от 10000 руб.**

Автовышка — **от 10000 руб.**

Работа с лестницы (до 3 м) — **1500 руб.**

Выход в корзину — **2000 руб.**

Дополнительные услуги

Разборка/сборка потолка Армстронг — **250 руб./м**

Демонтаж/монтаж стеклопакета — **от 1000 руб.**

Установка помпы (дренажного насоса) — **от 3500 руб.**

Диагностика и выезд

Выезд за город (за 1 км) — **50 руб/км**

Замер — **1500 руб.**

Выезд мастера без оказания услуг — **450 руб.**

Наши стандарты при демонтаже кондиционера:

- Демонтируем с сохранением фреона. Перед снятием оборудования аккуратно сливаем хладагент в наружный блок - без утечек и потерь. Фреон можно использовать повторно при установке
- Вакуумирование перед повторным запуском. После нового монтажа удаляем воздух и влагу - для продления срока службы кондиционера

- Демонтируем каждый внутренний блок отдельно. Работаем аккуратно, не повреждая отделку, плитку, мебель. Сохраняем крепления, если они пригодны для повторного использования
- Демонтируем оборудование аккуратно - без следов и повреждений. Снимаем внутренние и наружный блок, трассу, крепления. Ничего не портим
- После демонтажа - убираем за собой. Собираем мусор, снимаем Кронштейны с креплениями, заделываем отверстия (при необходимости)
- Тестируем систему после перевески (при необходимости). Проверяем все режимы, давление, температуру, работу каждого блока и дренажа
- Используем строительный пылесос при демонтаже и сверлении. Работаем чисто - пыль удаляется сразу, не загрязняя помещение
- Работаем алмазной коронкой, если требуется новое отверстие. Ровные и аккуратные проходки - без сколов, даже в кафеле и монолите
- Если проводится перенос системы - рассчитываем новую трассу. Подбираем длину, уклон, изоляцию. Используем только медные трубы по ГОСТу
- Демонтаж наружного блока и трассы. Отключаем, отсоединяем трассу от каждого блока. Все соединения изолируем и герметизируем